

# SJ8841RT / SJ9250RT

## MANUAL DE INICIACION

### Arranque

1-Tiramos hacia fuera el pulsador rojo del mando inferior y seleccionamos con la llave "trabajo en plataforma".



2-En la plataforma, tiramos hacia fuera el pulsador rojo y pulsamos el interruptor (2) Lo encontraremos en el lateral del mando principal.(1)



Ilustración 2



Ilustración 1

### Elevar/Trasladar/Estabilizar

A la derecha del pulsador rojo, localizaremos la llave selectora de elevación / traslación. (3)



Ilustración 3

### ELEVACION

Para poder efectuar la maniobra de elevación deberemos dejar la llave selectora en el centro (ELEVACION)

Pulsaremos y mantendremos el **habilitador verde (4)** que encontraremos en el lateral del mando y giraremos el **selector de subida/bajada** según la maniobra que deseemos efectuar (5)



Ilustración 4



Ilustración 5

### CALZAR ESTABILIZADORES

Para poder estabilizar la máquina de forma segura deberemos:

-Asegurarnos que la llave de selección elevación/traslación se encuentre en el centro (ELEVACION) (3)

-En el lateral del mando de estabilizadores (6) encontraremos dos botones:

El habilitador y el control de subida/bajada de estabilizadores autonivelantes.



Ilustración 6

Pulsamos y MANTENEMOS el habilitador, con el pulsador de la izquierda subiremos o bajaremos los estabilizadores, dejar pulsados hasta que la máquina deje de moverse. En ese momento, nuestra plataforma estará 100% nivelada.

### TRASLACIÓN

Para poder desplazar la máquina nos aseguraremos que tengamos la llave selectora a la derecha (3), seguidamente podremos efectuar la maniobra de traslación pulsando el habilitador del joystick y moviéndolo hacia delante o atrás, para girar la dirección haremos el mismo procedimiento y pulsaremos los botones superiores del joystick izquierda/derecha

20  
Años



**Universal**  
PLATAFORMAS AÉREAS, S.L.